

зарядки драйверы для котлов

	Proton 400/405	Krypton	Krypton P	Yeti	Yeti 2	RTK 100	RTK 200	Proton PID	Proton Bufor
насос ЦО	V	V	V	V	V	V	V	V	V
насос ГВС	X	X	X	X	X	X	X	X	X
дополнительный насос	X	X	X	X	X	X	X	X	ГВС или буфер
Насос 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Насос Смеситель	X	X	X	X	X	X	X	X	X
приводом смесительного	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вентилятор	V	V	V	V	V	V	V	V	V
отображать	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры
Термостат контура цо	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Подключение к LAN-модулю	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire
Связь с панелью Pilot	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 - Wire	1 - Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская
	Русский	Русский	Русский					Русский	словацкий
	греческий	украинец	украинец					украинец	
	чешский							Английский	
	украинец							румынский	
	казахский								

зарядки драйверы для котлов

	Proton CWU	Krypton CWU	Krypton P CWU	Krypton 340	Krypton 350	Krypton 360	Iryd MZ	ART PDW
насос ЦО	V	V	V	V	V	V	V	V
насос ГВС	V	V	V	V	V	V	V	X
Насос 3	X	X	X	V**	V**	V**	X	X
Насос Смеситель	X	X	X	X	X	X	V	X
приводом смесительного	X	X	X	X	X	X	V	X
вентилятор	V	V	V	V	V	V	V	V
отображать	LED	LED	LED	LCD 2 x16	TFT 4,3" трогать	LCD 2 x16	моно графика	LED
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	сенсорный	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры
Термостат контура цо	V	V	V	V	V	V	V	V
Подключение к LAN-модулю	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire
Связь с панелью Pilot	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire	1 - Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Русский	Польская	Польская
	Русский	Английский		Русский	украинец		украинец	украинец
		Русский		Немецкий				

**В Krypton 340 и 350 насос 3 может работать как циркуляционный насос, напольный насос, насос теплообменника или насос котла.

Регулятори для котлов с фидером

	Argon 3	Argon 3P	Titanic	Titanic +	Trio	Iryd RTZ	Iryd RTZ PID 600
питателем	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
вентилятор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос ЦО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос ГВС	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос циркуляционный	X	X	X	X	X	✓	✓
Насос Смеситель	X	X	X	X	X	✓	✓
приводом смесительного	X	X	X	X	X	✓	✓
Насос 3	X	X	X	X	X	X	X
Насос 4	X	X	X	X	X	X	X
Насос напольный	X	X	X	X	X	✓	✓
насос котла	X	X	X	X	X	допол. выход	допол. выход
Насос теплообменник	X	X	X	X	X	X	X
насос буферный	X	X	X	X	X	X	X
1 - Wire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS485	X	X	X	X	X	X	X
RS232	X	X	X	X	X	X	X
отображать	LED	LED	LCD 2 x16	LCD 2 x16	LCD 2 x16	моно графика	моно графика
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры
Термостат контура цо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термостат контура Смеситель	X	X	X	X	X	✓	✓
Подключение к LAN-модулю	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire
Связь с панелью Pilot	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская
			Английский	Английский	Английский		украинец
			Русский	Русский	Русский		Немецкий
			Немецкий	Немецкий			Латышский
			Французский	Латышский			Литовский
			греческий	Литовский			чешский
			Латышский	венгерский			
			Литовский	чешский			
		чешский					

Регуляторы для котлов с фидером

	Iryd RTZ PID 601	Iryd 605	Titanic 3	Trio 3	Iryd 610	Iryd 602 4.3'	Iryd RTZ PID 601 RS
питателем	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
вентилятор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос ЦО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос ГВС	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
насос циркуляционный	✓	✓	X	X	Насос 3 или 4	✓	✓
Насос Смеситель	✓	X	X	X	внешний модуль	✓	✓
приводом смесительного	✓	X	X	X	внешний модуль	✓	✓
Насос 3	X	X	X	X	✓	X	X
Насос 4	X	X	X	X	✓	X	X
Насос напольный	✓	X	X	X	Насос 3 или 4	✓	✓
насос котла	допол. выход	X	X	X	Насос 3 или 4	допол. выход	допол. выход
Насос теплообменник	X	X	X	X	Насос 3 или 4	X	X
насос буферный	X	X	X	X	только насос 3	X	X
1 - Wire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS485	X	X	X	X	✓	X	X
RS232	X	X	X	X	X	✓	✓
отображать	TFT 2,8"	LCD 2 x16	LCD 2 x16	LCD 2 x16	TFT 2,8"	TFT 4,3" трогать	TFT 2,8"
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры	сенсорный	клавиатуры
Термостат контура цо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термостат контура Смеситель	✓	X	X	X	внешний модуль	✓	✓
Подключение к LAN-модулю	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1 - Wire, RS485	1 - Wire, RS232	1 - Wire, RS232
Связь с панелью Pilot	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1- Wire	1 - Wire, RS485	1- Wire	1- Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Русский	Польская	Польская	Польская
	Английский	Русский	Русский	румынский			Русский
	Русский		чешский				чешский
	чешский		Латышский				болгарский
	болгарский		Литовский				
			Английский				
			Немецкий				

Комнатные панели

	Pilot R	Pilot R WiFi	Pilot G 902	Pilot G RF 903	Pilot G 904
отображать	LED	LED	Графика	Графика	Графика
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	сенсорные клавиши	сенсорные клавиши	сенсорные клавиши
Соединительный кабель с регулятором	4-ядерный реверс	4-ядерный реверс	4-жильный прямой	4-жильный прямой	4-жильный прямой
Связь с регулятором	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire, RS 485
Беспроводное управление	X	WiFi	X	радио	X
Изменение рабочего состояния	V*	V*	V*	V*	V*
Контроль температуры котла/контура	V	V	V	V	V
Контроль темпер. в помещении	V	V	V	V	V
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская
	Русский	Русский	Литовский	украинец	
	Немецкий		чешский	Литовский	
	чешский			чешский	
	украинец			Латышский	
			болгарский		

* Тип соединительного кабеля для комнатной панели зависит от типа панели PILOT.

Дистанционное управление

	MI 95
отображать	X
Пользовательский интерфейс	Веб-сайт
Соединительный кабель с регулятором	6-жильный прямой или 4-жильный прямой*
Подсоединение кабеля к комнатной панели	4-ядерный реверс или прямой*
коммуникация	RS 485, RS 232 или 1-wire
набор функций	**
Языковые версии	Польская
	Русский
	чешский

* Тип соединительного кабеля для комнатной панели зависит от типа панели PILOT.

** Набор функций зависит от поддерживаемого регулятора (подробности в инструкции)

Регулятора вниз насосов

	ART PW	ART P+	ART C+	Hydro PW	ART ZW	ART PCW
насос ЦО	V	V	X	V	X	V
насос ГВС	X	X	V	X	X	Насос 2*
Насос Смеситель	X	X	X	X	V	X
Насос 3	X	X	X	X	X	X
вентилятор	X	X	X	X	X	X
отображать	LED	X	X	LED	LED	LED
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	ручка	ручка	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры
Термостат контура цо	V	V	V	V	V	V
Подключение к LAN-модулю	1 - Wire	X	X	1 - Wire	1 - Wire	1 - Wire
Связь с панелью Pilot	1 -Wire	X	X	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская	Польская
	украинец	Русский			Русский	украинец
		украинец			украинец	

*Насос в ART PCW может работать как ГВС, циркуляционный или напольный насос.

Модули смесительных клапанов

	MZM - 50	RZM - 52
смеситель насос 1	✓	✓
смеситель насос 2	X	✓
Смеситель 1	✓	✓
Смеситель2	X	✓
отображать	LED	TFT 2,8"
Пользовательский интерфейс	недостаток	клавиатуры
комнатный термостат	✓	x2
общение с регулятором	RS 485	RS 485
Связь с панелью Pilot	1 - Wire, RS 485	RS 485
Подключение к LAN-модулю	RS 485	RS 485
Языковые версии	Польская	Польская

Регуляторы пеллетных котлов

	Iryd 620 pellet
питатель	✓
питатель 2	✓
вентилятор	✓
насос ЦО	✓
насос ГВС	✓
Насос Смеситель	✓
привод смесителя	✓
насос 3	✓
скребок	✓
воспламенитель	✓
СТБ термостат	✓
отображать	✓
Пользовательский интерфейс	✓
Термостат контура цо	✓
термостат контура смесителя	✓
подключение к модулю расширения	RS 485
Подключение к LAN-модулю	RS 485
Связь с панелью Pilot	RS 485, 1 - Wire
Языковые версии	Польская

Регулятора для котлов с воздушным кожухом

	Argon 110	Krypton B	Krypton BP
питателем	✓ (шнековый)	X	X
вентилятор	✓	✓	✓
воздуходувка 1	✓	✓	✓
воздуходувка 2	✓	✓	✓
отображать	LED	LED	LED
Пользовательский интерфейс	клавиатуры	клавиатуры	клавиатуры
Термостат контура цо	✓	✓	✓
Связь с панелью Pilot	1 -Wire	1 -Wire	1 -Wire
Языковые версии	Польская	Польская	Польская
	украинец	Английский	Русский
	чешский	Русский	украинец
	Русский	чешский	